

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

Citrix製品へのプリンタドライバのセットアップ（Fujitsu Printer FMPRシリーズ ドットインパクトプリンタ）

プリンタマッピングを利用してプリンタを自動作成するため、以下の手順によりセットアップを行います。

■ サーバ環境の設定手順

Citrix XenDesktop/Presentation Server（MetaFrame）サーバ環境用に提供されている専用ドライバ（MetaFrame版ドライバ）がある場合は、これをプリンタの追加機能などによりインストールします。

専用ドライバが提供されていない場合は、プリンタ製品添付、または「[ドライバダウンロード](#)」よりダウンロードできるWindows用ドライバをインストールします。

■ クライアント環境の設定手順

1. プリンタ製品添付、または「[ドライバダウンロード](#)」よりダウンロードした Windows 用ドライバをプリンタの追加機能などによりインストールします。
2. 接続用のアプリケーションによりサーバと接続すると、プリンタマッピングによりドライバが自動的に作成されます。
ドライバが作成されない場合は、サーバ環境にプリンタマッピングが行えるドライバのインストール、環境の設定が行われているか確認してください。