

はじめに

本資料は、2013 年 10 月以降発売開始した PC で、ご利用可能な SMARTACCESS/Premium の製品バージョンについてまとめたものです。

■本資料の利用に関するご注意

- (1)本資料に掲載されている情報は、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
- (2)本資料に記載されている製品名などは、必ずしも商標表示 (TM,R) を付記していません。
- (3)SMARTACCESS/Premium のバージョン欄に記載されているサフィックスは、製品の購入時期によって異なります。
バージョンは製品に添付しています Readme.txt でご確認ください。
- (4)本資料についてのお問い合わせは、当社営業、販売パートナー、または SupportDesk サービスを契約されているお客様は、ご契約時にお知らせしております窓口にお問い合わせください。

■製品の呼び方

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の資料表記
Windows 10 Pro 32bit Windows 10 Home 32bit Windows 10 Enterprise 32bit Windows 10 Education 32bit	Windows 10 (32bit)
Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 10 Enterprise 64bit Windows 10 Education 64bit	Windows 10 (64bit)
Windows 8.1 32bit Windows 8.1 Pro 32bit Windows 8 .1 Enterprise 32bit Windows 8.1 Pro for Education 32bit Windows 8.1 with Bing 32bit	Windows 8.1 (32bit)
Windows 8.1 64bit Windows 8.1 Pro 64bit Windows 8 .1 Enterprise 64bit Windows 8.1 Pro for Education 64bit Windows 8.1 with Bing 64bit	Windows 8.1 (64bit)
Windows 8 32bit Windows 8 Pro 32bit Windows 8 Enterprise 32bit	Windows 8 (32bit)
Windows 8 64bit Windows 8 Pro 64bit Windows 8 Enterprise 64bit	Windows 8 (64bit)

Windows 7 Professional 32bit Windows 7 Enterprise 32bit Windows 7 Ultimate 32bit Windows 7 Home Premium 32bit	Windows 7 (32bit)
Windows 7 Professional 64bit Windows 7 Enterprise 64bit Windows 7 Ultimate 64bit Windows 7 Home Premium 64bit	Windows 7 (64bit)

■商標および著作権

Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

■更新履歴

版数	更新日	更新内容
V1.00	2013.12.19	・ 初版
V1.10	2013.12.27	→ Secure Login Box を使用する際の注意を追記
V1.20	2014.01.31	・ 機種を追記 LIFEBOOK T904/H、E734/H、E744/H、E754/H
V1.30	2014.04.21	・ 2014 年発売の LIFEBOOK を追記 ・ V1.10 更新内容の訂正
V1.40	2014.7.18	・ 機種を追記 LIFEBOOK E554/J、E544/J
V1.50	2014.12.01	・ 機種を追記 ARROWS Tab Q555/K64、Q555/K32 LIFEBOOK E754/K、E744/K、E734/K、A744/K、A574/K
V1.60	2015.02.10	・ V1.50 更新内容の訂正 ・ 機種を追記 ARROWS Tab Q584/K、Q775/K LIFEBOOK T935/K、T725/K、U745/K、S935/K
V1.70	2015.10.22	・ V1.60 更新内容の訂正 ・ 機種を追記 ARROWS Tab Q665/M LIFEBOOK A744/M、A574/M
V1.80	2016.1.22	・ V1.70 更新内容の訂正 ・ 機種を追記 ARROWS Tab Q736/M、 LIFEBOOK U745/M、S936/M、E556/M、E546/M、E756/M、 E746/M、E736/M

V1.90	2017.7.6	・ 2016 年 4 月～2017 年 4 月のカタログ記載機種を追記
V2.00	2018.5.7	・ SMARTACCESS/Premium V5.5L10 を追記 ・ 2017 年 8 月のカタログ記載機種を追記 ・ 2017 年 10 月のカタログ記載機種を追記 ・ V4.0L10、V4.0L10A の対象装置を修正
V2.10	2018.9.12	・ SMARTACCESS/Premium V5.5L10B を追記 ・ 2018 年 4 月のカタログ記載機種を追記
V2.20	2019.4.12	・ SMARTACCESS/Premium V5.5L20 を追記 ・ 2019 年 1 月のカタログ記載機種を追記

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧					
PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab V567/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
ARROWS Tab V727/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－
ARROWS Tab Q509/VB	Windows 10 (64bit)	L20 (※1)	－	－	－
ARROWS Tab Q738/SE	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－
ARROWS Tab Q738/SB	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－
LIFEBOOK P728/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK S938/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK S938/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK S937/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK S937/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK U938/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK U938/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK U758/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK U748/S					
LIFEBOOK U728/S					
LIFEBOOK E558/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－
LIFEBOOK E548/S					
LIFEBOOK A748/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A748/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A747/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A747/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A746/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	－
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	－
LIFEBOOK A577/V	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A577/T	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
LIFEBOOK A576/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	－
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	－
CELSIUS H980	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	－	－
CELSIUS H780	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	－	－	－

※1：

Secure Login Boxを使用する場合は、V6.0L26以上のファームウェアの使用を推奨。

FMWORLDの「法人向けパソコン」→「サポート（法人向けパソコン）」→「ドライバダウンロード」→「拡張機器」から「型名」で検索。

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧					
PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab V567/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
ARROWS Tab V727/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
ARROWS Tab Q508/SB	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
ARROWS Tab Q738/SE	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
ARROWS Tab Q738/SB	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
LIFEBOOK S938/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK S937/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK P728/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U938/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U758/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U748/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U728/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E558/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
LIFEBOOK E548/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
LIFEBOOK A748/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A747/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A746/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A577/S	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H770	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

※1：

Secure Login Boxを使用する場合は、V6.0L26以上のファームウェアの使用を推奨。

FMWORLDの「法人向けパソコン」→「サポート（法人向けパソコン）」→「ドライバダウンロード」→「拡張機器」から「型名」で検索。

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧					
PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q508/SB	Windows 10 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20 (※1)	—	—	—
ARROWS Tab Q616/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
ARROWS Tab Q737/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
ARROWS Tab Q736/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
ARROWS Tab V567/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK P727/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK S937/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK S936/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK U747/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U757/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U727/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK U937/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A746/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A747/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A576/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A577/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E756/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E557/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E547/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E556/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E546/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H770	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

※1:

Secure Login Boxを使用する場合は、V6.0L26以上のファームウェアの使用を推奨。

FMWORLDの「法人向けパソコン」→「サポート（法人向けパソコン）」→「ドライバダウンロード」→「拡張機器」から「型名」で検索。

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧					
PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q616/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q737/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q737/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q736/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab V567/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab V567/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK P727/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK S937/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK S937/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK S936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK U757/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U747/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U727/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U757/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U747/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U727/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U937/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK A746/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A746/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A747/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK A747/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK A576/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A577/R	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK A577/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK E756/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧					
PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E557/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E547/R	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E557/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E547/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E556/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E546/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H770	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab V567/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q616/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q737/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U937/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U727/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U747/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U757/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK S936/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S937/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK T936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK P727/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK E756/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E756/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E736/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E556/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E557/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E547/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E546/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A746/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A747/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A576/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A577/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H970	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab V567/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q616/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q737/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U745/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK U937/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U727/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U747/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U757/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK S936/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK T726/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK P727/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK E756/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E756/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E736/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E556/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E557/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E547/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E546/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A746/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A747/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A576/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A577/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q616/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK U745/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T936/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK T726/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK E756/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E756/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/P	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK E556/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK E546/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
LIFEBOOK A746/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A746/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/P	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/N	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q555/K64	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q555/K32	Windows 8.1 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q616/N	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
ARROWS Tab Q775/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T936/N	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK T725/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T726/N	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
LIFEBOOK U745/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E556/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E546/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E756/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E746/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E734/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E754/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A744/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A746/N	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A574/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK A576/N	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
CELSIUS H730	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
CELSIUS H760	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q555/K64	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q555/K32	Windows 8.1 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q584/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q736/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK T725/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK U745/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK S936/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E556/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E546/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E756/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
LIFEBOOK E746/M	Windows 10 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
LIFEBOOK E736/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A744/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
LIFEBOOK A574/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
CELSIUS H730	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium			
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0
ARROWS Tab Q555/K64	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q555/K32	Windows 8.1 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
ARROWS Tab Q584/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10A	—
ARROWS Tab Q665/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
ARROWS Tab Q775/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK T935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK T725/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK U745/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK S935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK E754/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK E744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK E734/K	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK A744/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
LIFEBOOK A574/M	Windows 10 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	—	—
	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
CELSIUS H730	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧						
PC		SMARTACCESS/Premium				
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0	V1.1 (※)
ARROWS Tab Q555/K64	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—	—
ARROWS Tab Q555/K32	Windows 8.1 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
ARROWS Tab Q584/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—	—
ARROWS Tab Q704/H	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
ARROWS Tab Q775/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK T935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK T725/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK U745/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK S935/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E554/J	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E544/J	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E754/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E734/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK A744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK A574/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—

※：サポート終了

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧						
PC		SMARTACCESS/Premium				
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0	V1.1 (※)
ARROWS Tab Q555/K64	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10A	—	—
ARROWS Tab Q555/K32	Windows 8.1 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
ARROWS Tab Q584/H	Windows 8.1 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
ARROWS Tab Q704/H	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
STYLISTIC Q702/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK T734/H	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK T904/H	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK U904/H	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK U772/G	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK S904/J	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E554/J	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E544/J	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E754/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK E734/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK A744/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
LIFEBOOK A574/K	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
CELSIUS H730	Windows 8.1 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10~L20	L10~L10B	L10~L10A	—	—

※：サポート終了

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧

PC		SMARTACCESS/Premium				
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0	V1.1 (※)
STYLISTIC Q702/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	L10～L10A	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
ARROWS Tab Q704/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
ARROWS Tab Q584/H	Windows 8.1 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK T904/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK T734/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK U904/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK U772/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
LIFEBOOK S904/J	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK S752/F	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
LIFEBOOK E752/F	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10～L10A	L20～L20A	—
LIFEBOOK E754/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK E744/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK E734/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK E554/J	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK E544/J	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK A744/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK A574/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
LIFEBOOK A553/H	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
CELSIUS H730	Windows 8.1 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—
	Windows 7 (32bit)	L10～L20	L10～L10B	L10～L10A	—	—

※：サポート終了

PC内蔵指紋センサー SMARTACCESS/Premium対応一覧						
PC		SMARTACCESS/Premium				
製品名	OS	V5.5	V5.0	V4.0	V3.0	V1.1 (※)
LIFEBOOK T902/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK P772/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK P702/F	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK S762/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK E753/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK E743/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
LIFEBOOK E733/G	Windows 8.1 (64bit)	—	—	—	—	—
	Windows 8 (64bit)	—	—	L10~L10A	—	—
	Windows 7 (64bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—
	Windows 7 (32bit)	—	—	L10~L10A	L20~L20A	—

※：サポート終了