

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

ネットワークの使用ポート番号一覧（FMPRシリーズ）

FUJITSU Printer FMPRシリーズ（ドットインパクトプリンタ）の使用ポート番号について説明いたします。

■ FUJITSU Printer FMPRシリーズ（ドットインパクトプリンタ）

◆ FMPR5630, FMPR5430, FMPR5130（FMPR-LN4対応機種）

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
FTP	21	TCP	FTP印刷で使用
SMTP	25	TCP	Eメール送信機能で使用
DNS	53	UDP	Eメール送信・受信機能で使用
BOOTPC (DHCP)	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	Webブラウザによる設定で使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用（情報読出し）
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用（Trap送信）
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用

◆ FMPR5610, FMPR5410, FMPR5310E, FMPR5110, FMPR5010, FMPR3000

（FMPR-LN1, FMPR-LN1G対応機種）

FMPR5610G, FMPR5410G, FMPR5310EG, FMPR5110G, FMPR5010, FMPR3000G

（FMPR-LN1, FMPR-LN1G, FMPR-LN2対応機種）

FMPR5620, FMPR5420, FMPR5120, FMPR3020

（FMPR-LN3対応機種）

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
FTP	21	TCP	FTP印刷で使用
SMTP	25	TCP	Eメール送信機能で使用
DNS	53	UDP	Eメール送信・受信機能で使用
BOOTPC (DHCP)	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	Webブラウザによる設定で使用
POP3	110	TCP	Eメール受信機能で使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用（情報読出し）
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用（Trap送信）
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用
IPP	631	TCP	IPP印刷で使用