

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

【Windows 7 対応状況】

2019 年 2 月現在

FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタのWindows 7対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし]

型名	Windows 7				備考
	32bit		64bit		
	-	SP1	-	SP1	
XL-1200/1200E	×	×	×	×	
XL-1510	×	×	×	×	
XL-2000W/2000W2	×	×	×	×	
XL-2110	×	×	×	×	
XL-2200	×	×	×	×	
XL-2300/XL-2300G	○	○	○	○	プリンタドライバ V1.2L23A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-4000	×	×	×	×	
XL-4280	○	○	○	○	プリンタドライバ V1.0L10A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-4360/4400	○	○	○	○	プリンタドライバ V26.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03D以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-5000/5100/5600	×	×	×	×	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。
XL-2500/5200/5300 /5700/5800/6000 /6500/6600	×	×	×	×	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。
XL-5310/5510 /5710/5810	×	×	×	×	
XL-5250/5320/5330 /5340/5350/5370 /5400/5720/5730 /5750/5770/5900	○	○	○	○	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。 プリンタドライバ V23.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.02以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-6010/6100/6200 /6300/6700	○	○	○	○	プリンタドライバ V23.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.02以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-9260/9280/9281 /9310/9311/9320 /9321/9322/9380 /9381/9382/9400 /9440/9500	○	○	○	○	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。 プリンタドライバ V26.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03D以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、機種によって異なりますので以下を参照してください。

●XL-2300/2300G, XL-4280の場合

プリンタドライバに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

●上記以外の場合

ソフトウェアガイド「第3章 ネットワークを使用しないプリンタの接続」の「2 USBインターフェースで接続する」を参照してください。(ドライバダウンロードで入手した等でドライバインストーラを直接起動した場合は、手順3.の「7の場合」または「2008の場合」からお読みください。)

注2: FUJITSU LPRユーティリティは対応しておりません。LAN (TCP/IP) に接続したプリンタに印刷する場合は、OSに添付の Standard TCP/IP PortのRAW印刷、またはLPR印刷を使用してください。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

注3: Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、双方向印刷が印刷途中で打ち切られ、出力されない場合があります。「拡張保護モード」を「無効」にするか、片方向印刷でお使いください。

◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

FUJITSU Printer XLシリーズ カラーページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタのWindows 7対応状況は以下の通りです。

◆各機種の対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし]

型名	Windows 7				備考
	32bit		64bit		
	-	SP1	-	SP1	
XL-C2000	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L11A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-C2260	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L12A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)(注5)
XL-C2340	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-C3000	×	×	×	×	
XL-C3100	×	×	×	×	
XL-C3200	×	×	×	×	
XL-C7300	×	×	×	×	
XL-C7400/C7400G	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.0L13A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注4)
XL-C8300	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-C8360/C8360G	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L20A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)(注5)

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。
手順の詳細は、プリンタソフトウェアに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

注2: FUJITSU LPRユーティリティは対応しておりません。LAN (TCP/IP) に接続したプリンタに印刷する場合は、OSに添付のStandard TCP/IP PortのRAW印刷、またはLPR印刷を使用してください。

注3: 64bit環境では、Printianavi2、FJRAWポートモニタは使用できません。

注4: 64bitドライバは32bitドライバと比較して印刷に時間がかかります。(印刷時間を短縮したい場合は、ドライバの印刷設定画面で詳細オプションの解像度を300x300dpiとして印刷を行ってください。)

また、32bitドライバと比較して未対応の機能があります。(詳細は、64bitドライバのダウンロードページやドライバのReadme情報を参照ください。)

注5: Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、双方向印刷が印刷途中で打ち切られ、出力されない場合があります。「拡張保護モード」を「無

◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

FUJITSU Printer FMPRシリーズ

FUJITSU Printer FMPRシリーズ（ドットインパクトプリンタ）のWindows 7対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし]

型名	Windows 7				備考
	32bit		64bit		
	-	SP1	-	SP1	
FMPR2000/2000G	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L11A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）（注2）
FMPR3000	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L12A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）（注2）（注3）（注5）
FMPR3000G	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR3020	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5610/5610G /5410/5410G /5110/5110G /5010	○	○	○	○	セットアップディスク V1.5以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5310E/5310EG	○	○	○	○	セットアップディスク V1.3以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5620/5420/5120	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5630/5430/5130	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.0L13A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）（注4）
FMPR5000/5100	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5300/5300E	○	○	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L20A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）（注2）（注3）（注5）
FMPR5400/5600	×	×	×	×	
FMPR-373A	○	○	○	○	セットアップディスク V1.1以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR-671A	×	×	×	×	
FMPR-671B	○	○	×	×	セットアップディスク V1.1以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR-661K	○	○	×	×	プリンタドライバ V1.1 L30A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注2）
FMPR-662	×	×	×	×	

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、セットアップディスクに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

※対応するOS、接続ポートは機種により異なります

注2: Windows 7環境のPCから初めてプリンタに接続する前に、先にセットアッププログラムでプリンタドライバをインストールする必要があります。手順の詳細は、ドライバディスクに同梱の「InstallGuide.pdf」を参照してください。

また、[デバイスとプリンター] フォルダにある [プリンターの追加] ボタンをクリックしてインストールを行うと「サービス制御マネ

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

「ジャデータベースのオープンに失敗しました。」のエラーが表示されインストールが行われません。この場合、インストールされてしまったプリンタドライバをアンインストールし、再度、セットアッププログラムでインストールしてください。

プリンタオプション

プリンタオプションのWindows 7対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし]

型名	Windows 7				備考
	32bit		64bit		
	-	SP1	-	SP1	
XL-SE100F	×	×	×	×	
FMPR-LN1	×	×	×	×	
FMPR-LN1G	○	○	○	○	セットアップディスク V2.5以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR-LN2	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）
FMPR-LN3	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）
FMPR-LN4	○	○	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）

注1: ご使用のLANカードが以下の場合、装置の移設等でLANカードの初期化を行うと、Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2環境からは本製品の検索ができません。ネットワークに接続しているWindows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2以前の環境（Windows XPなど）から検索してください。
ただしネットワークがDHCP環境の場合、自動的にLANカードにアドレスが設定されますので検索可能です。

1. Windows Vista 対応以前の FMPR-LN1G（本体バージョン:V1.8.2 以前）をご使用の場合。
※本体バージョンは、設定ツール AdminManager のシステムステータスにて確認してください。

ご参考

◆対応OSおよびOSの記載について

本資料の対応OSとして、以下をWindows 7と記載しています。

Windows® 7 Starter
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Enterprise
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Home Premium 64ビット版
Windows® 7 Professional 64ビット版
Windows® 7 Enterprise 64ビット版
Windows® 7 Ultimate 64ビット版

その他のOSの表記については「[OS表記について](#)」を参照してください。

