

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

【Windows 8.1 対応状況】

2019 年 2 月現在

FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタのWindows 8.1対応状況は以下の通りです。

◆各機種の対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ☆ : 対応ドライバ提供予定]

型名	Windows 8.1		備考
	32bit	64bit	
XL-2300G	○	○	対応プリンタドライバ V1.2L30A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-4280	○	○	対応プリンタドライバ V1.0L32以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-4360/4400	○	○	プリンタドライバ V26.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03D 以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)
XL-5400G/5900G	○	○	プリンタドライバ V25.08以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03C 以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3) ※XL-5400/5900につきましては、XL-5400G/5900Gとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。
XL-9260/9280/9281 /9310/9311/9320 /9321/9322/9380 /9381/9382/9400 /9440/9500	○	○	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。 プリンタドライバ V26.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03D 以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)

注1: Windows 8.1環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、Windows 8/Windows Server 2012向けソフトウェアガイド補足編を参照してください。

XL-4280/XL-2300Gは、はじめにお読みください(Windows 8.1/8/7, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2向け)を参照してください。

注2: Windows ストア アプリからの双方向印刷(Printianavi2)はサポートしていません。

複数ページの印刷時に、印刷が途中で打ち切られる場合がありますので片方向印刷でお使いください。

※デスクトップ上で起動するアプリケーションは双方向印刷(Printianavi2)をサポートしています。

注3: デスクトップ版 Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、双方向印刷が印刷途中で打ち切れ、出力されない場合があります。「拡張保護モード」を「無効」にするか、片方向印刷でお使いください。

◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

FUJITSU Printer XLシリーズ カラーページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタのWindows 8.1対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ☆ : 対応ドライバ提供予定]

型名	Windows 8.1		備考
	32bit	64bit	
XL-C2260	○	○	対応プリンタ V1.2L40A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注)
XL-C2340	○	○	対応プリンタドライバ V1.0L21以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注)
XL-C7400/C7400G	×	×	
XL-C8300	○	○	対応プリンタドライバ V1.0L21以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注)
XL-C8360G	○	○	対応プリンタドライバ V1.2L50A以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注) ※XL-C8360につきましては、XL-C8360Gとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。

注: Windows 8.1環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、はじめにお読みください(Windows 8.1/8/7, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2向け)を参照してください。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

FUJITSU Printer FMPRシリーズ

FUJITSU Printer FMPRシリーズ（ドットインパクトプリンタ）のWindows 8.1対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ☆ : 対応ドライバ提供予定]

型名	Windows 8.1		備考
	32bit	64bit	
FMPR2000G	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV2.0以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1） ※FMPR2000につきましては、FMPR2000Gとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。
FMPR3000G	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.8b以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1） ※FMPR3000につきましては、FMPR3000Gとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。
FMPR3020	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.2以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注3）
FMPR5610G/5410G/5110G/5010	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.6b以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1） ※FMPR5610/5410/5110につきましては、FMPR5610G/5410G/5110Gとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。
FMPR5310EG	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.4b以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1） ※FMPR5310Eにつきましては、FMPR5310EGとプリンタドライバは共通ですが装置の修理対応期間終了済みであり、動作保証いたしかねますのでご了承ください。
FMPR5620/5420/5120	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.2以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注3）
FMPR5630/5430/5130	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注3）
FMPR-671B	○	×	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.4以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注2）
FMPR-661K	○	○	対応プリンタドライバ・ソフトウェアV1.2以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）
FMPR-662	×	×	

注1: Windows 8.1/ Windows Server 2012環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、はじめにお読みください(Windows 8/Windows Server 2012プリンタドライバインストールガイド)を参照してください。

注2: Windows 8環境のPCから初めてプリンタにLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。手順の詳細は、はじめにお読みください(Windows 8プリンタドライバインストールガイド)を参照してください。

注3: Windows 8.1/ Windows Server 2012環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、プリンタソフトウェアに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

プリンタオプション

プリンタオプションのWindows 8.1対応状況は以下の通りです。

◆各機種への対応状況

[○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ☆ : 対応ドライバ提供予定]

型名	Windows 8.1		備考
	32bit	64bit	
FMPR-LN1G	☆	☆	近日情報公開予定。
FMPR-LN2	☆	☆	近日情報公開予定。
FMPR-LN3	○	○	対応ソフトウェアV1.2以降で対応。 「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください)
FMPR-LN4	○	○	「 ドライバダウンロード 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください)

ご参考

◆対応OSおよびOSの記載について

本ページの対応OSとして、以下をWindows 8.1と記載しています。

Windows® 8.1

Windows® 8.1 Pro

Windows® 8.1 Enterprise

Windows® 8.1 64ビット版

Windows® 8.1 Pro 64ビット版

Windows® 8.1 Enterprise 64ビット版

その他のOSの表記については「[OS表記について](#)」を参照してください。