

# Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

【Windows Server 2008 R2 対応状況】

2019 年 2 月現在

## FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタのWindows Server 2008 R2対応状況は以下の通りです。

### ◆各機種への対応状況

[ ○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ]

型名	Windows Server 2008 R2		備考
	-	SP1	
XL-1200/1200E	×	×	
XL-1510	×	×	
XL-2000W/2000W2	×	×	
XL-2110	×	×	
XL-2200	×	×	
XL-2300/ XL-2300G	○	○	プリンタドライバ V1.2L23A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-4280	○	○	プリンタドライバ V1.0L10A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-4360XL-4400	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-5000/5100/5600	×	×	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。
XL-2500/5200/5300 /5700/5800/6000 /6500/6600	×	×	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。
XL-5310/5510 /5710/5810	×	×	
XL-5250/5320/5330 /5340/5350/5370 /5400/5720/5730 /5750/5770/5900	○	○	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。 プリンタドライバ V23.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.02以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-6010/6100/6200 /6300/6700	○	○	プリンタドライバ V23.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.02以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-9260/9280/9281 /9310/9311/9320 /9380/9400/9440 /9500	○	○	型名の末尾にアルファベットの付くプリンタを含みます。 プリンタドライバ V23.00以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.02以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)
XL-9321/9322/9381 /9382	○	○	プリンタドライバ V26.08以降、Printianavi ネットワークソフトウェア3 V22.03G以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注3)

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、機種によって異なりますので以下を参照してください。

-XL-2300/2300G, XL-4280の場合

プリンタドライバに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

-上記以外の場合

ソフトウェアガイド「第3章 ネットワークを使用しないプリンタの接続」の「2 USBインターフェースで接続する」を参照してください。

(ドライバダウンロードで入手した等でドライバインストーラを直接起動した場合は、手順3.の「7の場合」または「2008の場合」からお読みください。)

注2: FUJITSU LPRユーティリティは対応しておりません。LAN (TCP/IP) に接続したプリンタに印刷する場合は、OSに添付のStandard TCP/IP PortのRAW印刷、またはLPR印刷を使用してください。

## Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

注3: Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、双方向印刷が印刷途中で打ち切れ、出力されない場合があります。「拡張保護モード」を「無効」にするか、片方向印刷でお使いください。

### ◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

クラスタ環境の運用はサポートしていません。

## FUJITSU Printer XLシリーズ カラーページプリンタ

FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタのWindows Server 2008 R2対応状況は以下の通りです。

### ◆各機種の対応状況

[ ○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ]

型名	Windows Server 2008 R2		備考
	-	SP1	
XL-C2000	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L11A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)
XL-C2260	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L12A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)(注5)
XL-C2340	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-C3000	×	×	
XL-C3100	×	×	
XL-C3200	×	×	
XL-C7300	×	×	
XL-C7400/C7400G	○	○	プリンタソフトウェア V1.0L13A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注4)
XL-C8300	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
XL-C8360/C8360G	○	○	プリンタソフトウェア V1.2L20A以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)(注2)(注3)(注5)

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、プリンタソフトウェアに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

注2: FUJITSU LPRユーティリティは対応していません。LAN (TCP/IP) に接続したプリンタに印刷する場合は、OSに添付のStandard TCP/IP PortのRAW印刷、またはLPR印刷を使用してください。

注3: Windows Server 2008 R2環境では、Printianavi2、FJRAWポートモジュールは使用できません。

注4: 64bitドライバは32bitドライバと比較して印刷に時間がかかります。(印刷時間を短縮したい場合は、ドライバの印刷設定画面で詳細オプションの解像度を300x300dpiとして印刷を行ってください。)

また、32bitドライバと比較して未対応の機能があります。(詳細は、64bitドライバのダウンロードページやドライバのReadme情報を参照ください。)

注5: Internet Explorer 10以降で搭載された「拡張保護モード」が「有効」の場合、双方向印刷が印刷途中で打ち切れ、出力されない場合があります。「拡張保護モード」を「無効」にするか、片方向印刷でお使いください。

# Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

## ◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

クラスタ環境の運用はサポートしていません。

## FUJITSU Printer FMPRシリーズ

FUJITSU Printer FMPRシリーズ（ドットインパクトプリンタ）のWindows Server 2008 R2対応状況は以下の通りです。

### ◆各機種の対応状況

[ ○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ]

型名	Windows Server 2008 R2		備考
	-	SP1	
FMPR2000/2000G	×	×	
FMPR3000	×	×	
FMPR3000G	○	○	セットアップディスク V1.7以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR3020	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5610/5610G /5410/5410G /5110/5110G /5010	○	○	セットアップディスク V1.5以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5310E/5310EG	○	○	セットアップディスク V1.3以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5620/5420/5120	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5630/5430/5130	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ドライバ・ソフトウェアを提供。（型名を選択してください）（注1）
FMPR5000/5100	×	×	
FMPR5300/5300E	×	×	
FMPR5400/5600	×	×	
FMPR-373A	×	×	
FMPR-671A	×	×	
FMPR-671B	×	×	
FMPR-661K	×	×	
FMPR-662	×	×	

注1: Windows 7/ Windows Server 2008 R2環境のPCから初めてプリンタにUSB接続またはLPT接続する場合は、先にドライバインストーラでプラグアンドプレイ向けのプリンタドライバをインストールしてから、PCとプリンタを接続してください。

手順の詳細は、セットアップディスクに同梱の「はじめにお読みください」を参照してください。

※対応するOS、接続ポートは機種により異なります

## ◆機種共通の注意事項

印刷中は、スタンバイ/休止状態への移行はできません。

クラスタ環境での運用はサポートしていません。

# Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

## プリンタオプション

プリンタオプションのWindows Server 2008 R2対応状況は以下の通りです。

### ◆各機種への対応状況

[ ○ : 対応ドライバにより動作可能 × : 対応なし ]

型名	Windows Server 2008 R2		備考
	-	SP1	
XL-SE100F	×	×	
FMPR-LN1	×	×	
FMPR-LN1G	○	○	セットアップディスク V2.5以降で対応。 「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください) (注1)
FMPR-LN2	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください)
FMPR-LN3	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください)
FMPR-LN4	○	○	「 <a href="#">ドライバダウンロード</a> 」で対応ソフトウェアを提供。(型名を選択してください)

注1: ご使用のLANカードが以下の場合、装置の移設等でLANカードの初期化を行うと、Windows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2環境からは本製品の検索ができません。ネットワークに接続しているWindows Vista/7, Windows Server 2008/2008 R2以前の環境 (Windows XPなど) から検索してください。

ただしネットワークがDHCP環境の場合、自動的にLANカードにアドレスが設定されますので検索可能です。

Windows Vista対応以前のFMPR-LN1G (本体バージョン:V1.8.2以前) をご使用の場合。

※本体バージョンは、設定ツールAdminManagerのシステムステータスにて確認してください。

## ご参考

### ◆対応OSおよびOSの記載について

本資料の対応OSとして、以下をWindows Server 2008 R2と記載しています。

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

その他のOSの表記については「[OS表記について](#)」を参照してください。