

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

ネットワークの使用ポート番号一覧（FUJITSU Printer XLシリーズ カラーページプリンタ）

FUJITSU Printer XLシリーズ カラーページプリンタの使用ポート番号について説明いたします。

■ A3対応プリンタ

◆ XL-C8300, XL-C8350, XL-C8365

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
SMTP	25	TCP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DNS, DynamicDNS	53	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DHCP	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	XL-C8300 : Color Printia Laser Internet Service で使用 XL-8350、XL-8365 : FUJITSU Printer Internet Service で使用
SNTP	123	UDP	時刻サーバからの時刻の取得時に使用
WINS	137	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用（情報読出し）
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用（Trap送信）
HTTPS	443	TCP	XL-C8300 : Color Printia LASER Internet Service でSSL/TSL通信時に使用 XL-8350、XL-8365 : FUJITSU Printer Internet Service でSSL/TSL通信時に使用
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用
IPP	631	TCP	IPP印刷で使用
UPnP	1900	UDP	UPnP検索で使用
WSD	3702, 5357	UDP	WSDPrintで使用
RAW	9100	TCP	RAW印刷で使用

◆ XL-C3200, XL-C7300, XL-C7400, XL-C8360（型名に'G'の付くプリンタを含みます）

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
SMTP	25	TCP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DNS	53	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
BOOTPC (DHCP)	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	Color Printia LASER Internet Serviceで使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用（情報読出し）
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用（Trap送信）
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用
IPP	631	TCP	IPP印刷で使用
RAW	9100	TCP	RAW印刷で使用（注）XL-C3200, XL-C7300はRAW印刷未対応

Fujitsu Printer XL/FMPR シリーズ

■ A4対応プリンタ

◆ XL-C2340

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
SMTP	25	TCP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DNS,DynamicDNS	53	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DHCP	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	Color Printia LASER Internet Serviceで使用
WINS	137	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
NetBIOS over TCP	139	TCP	NetBIOS over TCP印刷で使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用 (情報読出し)
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用 (Trap送信)
HTTPS	443	TCP	Color Printia LASER Internet ServiceでSSL/TLS通信時に使用
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用
IPP	631	TCP	IPP印刷で使用
UPnP	1900	UDP	UPnP検索で使用
WSD	3702,5357	UDP	WSDPrintで使用
RAW	9100	TCP	RAW印刷で使用

◆ XL-C2000, XL-C2260

サービス・ポート	ポート番号 (初期値)	TCP/UDP	備考
SMTP	25	TCP	プリンタからのEメール送信機能で使用
DNS	53	UDP	プリンタからのEメール送信機能で使用
BOOTPC (DHCP)	68	UDP	IPアドレスの自動取得時に使用
HTTP	80	TCP	Color Printia LASER Internet Serviceで使用
SNMP	161	UDP	SNMPエージェント機能で使用 (情報読出し)
SNMP	162	UDP	SNMPエージェント機能で使用 (Trap送信)
LPR	515	TCP	LPR印刷で使用
IPP	631	TCP	IPP印刷で使用
RAW	9100	TCP	RAW印刷で使用 (注) XL-C2000はRAW印刷未対応